

Tyčový mixér Eddy

Tyčový mixér Eddy

B-4270

Návod na použití – Návod na obsluhu



X/12 CZ, SK, PL

Isolit-Bravo spol. s r.o.
561 64 Jablonné nad Orlicí
www.isolit-bravo.cz

Předpokládané použití:

Tyčový mixér (dále jen mixér) je určen pouze pro použití v domácnosti, k mixování potravin s výjimkou horkých pokrmů. V žádném případě nesmí být používán k profesionálním účelům, v takovém případě výrobce neposkytuje záruku a nenese odpovědnost za případné škody.

Bezpečnostní upozornění:

Přečtěte si, prosím, všechny instrukce před použitím a ponechte si je pro budoucí potřebu.

Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti u Vás doma.

Nenechávejte volně viset napájecí přívod.

Napájecí přívod ved'te mimo prostory, kde se chodí a jezdí!

Napájecí přívod chraňte před ostrými hranami.

Zabraňte styku napájecího přívodu a mixéru s horkými předměty a plochami.

• Přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová, nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo, nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Tento mixér není hračka, nenechávejte ho v dosahu dětí a zabraňte jim, aby se s ním hráli.

Nedotýkejte se rotujících částí mixéru, dokud je mixér zapojen v el. síti. Nikdy nenechávejte mixovací nástavec běžet naprázdno.

Nikdy se nedotýkejte kovových částí, protože by mohly být horké.

Mixér používejte jen k účelům, ke kterým je určen.

Mixér vždy před zasunutím a vytáhnutím vidlice ze zásuvky vypněte.

Nikdy netahajte za napájecí přívod při vytahování vidlice ze zásuvky.

Nikdy nepoužívejte mixér, pokud je poškozen jakýmkoli způsobem.

Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte mixér.

Pokud na chvíli mixér opouštíte, vždy jej vypněte a vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky.

Nedávejte mixér, napájecí přívod nebo vidlici do vody nebo jiné kapaliny.

V případě navlhnutí el. motoru mixér okamžitě odpojte z el. sítě.

Nepoužívejte mixér k mixování vřelých pokrmů (nad 80 °C).

Nepoužívejte mixér k drcení ledu a mraženého ovoce.

Neponechávejte mixér v kapalinách, pokud není v chodu.

Nepoužívejte mixér, pokud upadl na zem a pokud napájecí

Předpokládané použití:

Tyčový mixér (ďalej len mixér) je určený len na použitie v domácnosti, k mixovaniu potravín s výnimkou horúcich pokrmov. V žiadnom prípade nesmie byť používaný k profesionálnym účelom, v takom prípade výrobca neposkytuje záruku a nenesie zodpovednosť za prípadné škody.

Bezpečnostné upozornenia:

Přečítajte si, prosím, všetky inštrukcie pred použitím a ponechajte si ich pre budúcu potrebu.

Uistite sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím v sieti u Vás doma.

Nenechávajte voľne visieť napájací prívod.

Napájací prívod ved'te mimo priestory, kde sa chodí a jazdí!

Napájací prívod chráňte pred ostrými hranami.

Zabraňte styku napájacieho prívodu a mixéru s horúcimi predmetmi a plochami.

• Prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová, alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabráňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ na ne nebude dohliadané, alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadne použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti si so spotrebičom nesmú hrať.

Tento mixér nie je hračka, nenechávajte ho v dosahu detí a zabráňte im, aby sa s ním hrali.

Nedotýkajte sa rotujúcich častí mixéru, pokiaľ je mixér zapojený v el. sieti. Nikdy nenechávajte mixovací nástavec bežať naprázdno.

Nikdy sa nedotýkajte kovových častí, lebo by mohli byť horúce.

Mixér používajte len k účelom, ku ktorým je určený.

Mixér vždy pred zasunutím a vytiahnutím vidlice zo zásuvky vypnite.

Nikdy netahajte za napájací prívod pri vytahovaní vidlice zo zásuvky.

Nikdy nepoužívajte mixér, pokiaľ je poškodený akýmkoľvek spôsobom.

Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte mixér.

Pokiaľ na chvíľu mixér opúšťate, vždy ho vypnite a vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky.

Nedávajte mixér, napájací prívod alebo vidlicu do vody alebo inej kvapaliny.

V prípade navlhnutia el. motoru mixér okamžite odpojte z el. siete.

Nepoužívajte mixér k mixovaniu vrelých pokrmov (nad 80 °C).

přívod nese znaky poškození.

Elektrický rozvod, na který je mixér připojen, musí odpovídat příslušným elektrotechnickým normám!

Při jakékoliv závadě a nutnosti opravy se vždy obraťte na smluvní servis.

Vždy odpojte mixér od el. sítě, pokud ho necháváte bez dozoru, měňte příslušenství, po použití, před montáží, demontáží nebo čištěním.

Používejte vždy příslušenství dodané se spotřebičem.

UPOZORNĚNÍ:

Je nutno věnovat zvýšenou pozornost manipulaci se sekacími čepelími mixéru, zvláště při vyjímání mixéru z nádoby, při montáží, demontáží mixéru a hlavně při čištění mixéru.

Nedotýkejte se čepelí prsty, hrozí nebezpečí pořezání.

Nepoužívejte mixér po dobu delší než 10 sekund, pak ho nechte vychladnout nejméně 1 minutu, než začnete mixér znovu používat.

Uvedení do provozu:

Mixér vyjměte z krabice.

Zkontrolujte, zda není poškozen přepravou.

Otřete mixér vlhkým ubrouskem.

Dolní část mixéru ponořte do nádoby s vlažnou vodou a prostředkem na mytí nádobí.

Pečlivě ho opláchněte a osušte.

Popis přístroje:

1. tělo mixéru
2. zapínání / vypínání ON / OFF mixéru
3. celonerezová tyč mixéru



Obsluha přístroje:

1. Nasadte mixovací nástavec na tělo mixéru (šipka je naproti symbolu otevřeného zámku) a zajištěte pootočením (šipka je naproti zámku, který je uzamčen).
2. Uchopte mixér v horní části a ponořte mixovací nástavec do připravovaného pokrmu.
3. Mixér je ideální pro přípravu omáček, polévek, koktejlů, majonéz, těsta na palačinky a pokrmů pro malé děti.
4. Zapojte mixér do zásuvky a stiskněte ovládací tlačítko.

Nepoužívejte mixér k drveniu ľadu a mrazeného ovocia.

Neponechávajte mixér v kvapalinách, pokiaľ nie je v chode.

Nepoužívajte mixér, ak spadol na zem a pokiaľ napájací prívod nesie znaky poškodenia.

Elektrický rozvod, na ktorý je mixér pripojený, musí

zodpovedať príslušným elektrotechnickým normám!

Pri akejkoľvek závade a nutnosti opravy sa vždy obráťte na zmluvný servis.

Vždy odpojte mixér od el. siete, pokiaľ ho nechávate bez dozoru, meníte príslušenstvo, po použití, pred montážou, demontážou alebo čistením.

Používajte vždy príslušenstvo dodané so spotrebičom.

UPOZORNENIE:

Je nutné venovať zvýšenú pozornosť manipulácii so sekacími čepelami mixéru, obzvlášť pri vyberaní mixéru z nádoby, pri montáží, demontáží mixéru a hlavne pri čistení mixéru.

Nedotýkajte sa čepelí prstami, hrozí nebezpečenstvo porezania.

Nepoužívajte mixér po dobu dlhšiu než 10 sekúnd, potom ho nechajte vychladnúť najmenej 1 minútu, než začnete mixér znovu používať.

Uvedenie do prevádzky:

Mixér vyberte z krabice.

Skontrolujte, či nie je poškodený prepravou.

Otrite mixér vlhkým obrúskom.

Dolnú časť mixéru ponorte do nádoby s vlažnou vodou a prostriedkom na umývanie riadu.

Starostlivo ho opláchnite a osušte.

Popis prístroja:

1. telo mixéru
2. zapínanie/vypínanie ON/OFF mixéru
3. celonerezová tyč mixéru

Obsluha prístroja:

1. Nasadte mixovací nástavec na telo mixéru (šipka je naproti symbolu otvoreného zámku) a zaisťte pootočením (šipka je naproti zámku, ktorý je uzamknutý).
2. Uchopte mixér v hornej časti a ponorte mixovací nástavec do pripravovaného pokrmu.
3. Mixér je ideálny na prípravu omáčok, polievok, koktejlů, majonéz, cesta na palacinky a pokrmov pre malé deti.
4. Zapojte mixér do zásuvky a stlačte ovládacie tlačidlo.

5. Držte tlačítko a krouživými pohyby mixujte.
6. Když je potravina dostatečně zpracována, pomalu mixér vytahujte. Ovládací tlačítko uvolněte dříve, než se nože objeví nad hladinou.
7. Vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky.

Dobré rady:

Opláchněte přístroj hned po použití. Ušetříte si práci a prodloužíte životnost přístroje.
Optimální účinnost mixování lze zaručit jen při plném ponoření mixovacího nástavce.
Před vložením masa do nádoby z něj odstraňte kosti a šlachy.
Nemixujte potraviny a tekutiny, jejichž teplota přesahuje 80 °C.
Při úpravě vláknitých potravin pravidelně během přípravy čistěte mixovací nástavec dle bezpečnostních pokynů.
Před zpracováním ovoce, ho nejdříve nakrájejte a vypeckujte.

Čištění:

Před každým čištěním se přesvědčte, že přístroj není zapojen v síti.
Přístroj otřete vlhkým ubrouskem. Část s nožem opláchněte ve vlažné vodě. Nepoužívejte chemická rozpouštědla.
Neponořujte přístroj do vody či jiné kapaliny.
Nepoužívejte ostré nebo abrazivní prostředky, které by mohly poškodit povrch přístroje. Po každém použití je doporučeno vyčistit mixovací nástavec.
Nevkládejte do myčky nádob!

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče.

Technické změny:

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

Technické údaje:

Příkon: max. 300 W
Napětí: 220-240V ~ 50Hz
Hlučnost: 50dB
Hladina Lwa: 70dB



Likvidace přístroje

Vážení spotřebitelé, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon 185/2001 v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody

5. Držte tlačidlo a krúživými pohybmi mixujte.
6. Keď je potravina dostatočne spracovaná, pomaly mixér vytahujte. Ovládacie tlačidlo uvoľnite skôr, než sa nože objavia nad hladinou.
7. Vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky.

Dobré rady:

Opláchnite prístroj hneď po použití. Ušetríte si prácu a predĺžite životnosť prístroja.
Optimálnu účinnosť mixovania je možné zaručiť len pri plnom ponorení mixovacieho nástavca.
Pred vložením mäsa do nádoby z neho odstráňte kosti a šlachy.
Nemixujte potraviny a tekutiny, ktorých teplota presahuje 80°C.
Pri úprave vláknitých potravín pravidelne počas prípravy čistite mixovací nástavec podľa bezpečnostných pokynov.
Pred spracovaním ovocia, ho najskôr nakrájajte a vykôstkujte.

Čistenie:

Pred každým čistením sa presvedčte, že prístroj nie je zapojený v sieti.
Prístroj otrite vlhkým obrúskom. Časť s nožom opláchnite vo vlažnej vode. Nepoužívajte chemické rozpúšťadlá.
Nevnárajte prístroj do vody či inej kvapaliny.
Nepoužívajte ostré alebo abrazívne prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch prístroja. Po každom použití je doporučené vyčistiť mixovací nástavec.
Nevkládajte do umývačky riadu!

Dôležité upozornenie:

Případné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiteľa.

Technické zmeny:

Výrobca si vyhrazuje právo technických zmien na výrobku konaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Technické údaje:

Příkon: max 300 W
Napätie: 220-240V~50Hz
Hlučnosť: 50dB
Deklarovaná hodnota akustického výkonu je: 70dB



Likvidácia prístroja

Vážení spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon 185/2001v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako

dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad třídte takto:

Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru

Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)

Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o.,
Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné nad Orlicí,
tel.: 465 616 278, e-mail: servis@isolit-bravo.cz
Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce. Nejblíže servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. číslo nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na internetové stránce www.isolit-bravo.cz.

Obecné podmínky záruky

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace. Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prostě kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak

je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odevzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcem.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhozený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera). Obalový materiál odevzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery. Odpad triedte takto:

Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera

Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)

Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Servisné zaistenie

Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke www.isolit-bravo.cz, prípadne u dovozcu:
Isolit-Bravo Slovakia, spol. s r. o., 010 01 Žilina,
e-mail: bravosk@stonline.sk, tel: 00420 465 616 278

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvažte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie. Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva zodpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označením výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy

poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chyběnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Nebyl udržován a čistěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používán s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
- Neměl mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen ořesý pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. **Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákoníka).** Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej siete, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájacímu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Nebol udržiavaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.
- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.
- Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránené alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, vrátane poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.
- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej

- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
- Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol s r.o. považováno zejména:

- Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů.
- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod. Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou částí výrobku. Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamační nárok výrobku BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, záručního listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevezme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamační, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

- republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.
- Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúcej prevádzke v domácnosti.
- Je používaný a čistný vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnuou zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:

- Opotrebenie výrobku alebo častí výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo častí výrobku (napr. vybitie batérie, zníženie kapacity akumulátora, otupenie nožov, frézok a struhadiel).
- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prílepení materiálu na výhrevné plochy, poškrabanie plôch.
- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kameňom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžet, strihacích a rezacích nožov.
- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín, akumulátory 500 nabíjajúcich cyklov respektive 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).
- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod. Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstranením (opravou) alebo výmenou častí výrobku, lebo v takom prípade odporuje povaha veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EÚ 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnuou zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamáci výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené. Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok vrátne dodaného príslušenstva, návodu, záru. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od dátumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácia, zo servisu späť do tridsiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

Servisní síť výrobků Isolit-Bravo k 1.1.2012

Firemní servis : Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel.: 465 616 280, 465 616 278

Fax.: 465 616 213

E-mail: servis@isolit-bravo.cz

- **Servisní síť pro záruční a pozáruční opravy výrobků**
- Rozšířená síť pozáručních servisů na opravy je uvedena na www.isolit-bravo.cz a www.bravospotrebiце.cz

1. Blatná, 388 01, **Elektro Jankovský**, nám. Míru 204, tel.: 383422554, [DS,ES,AP]
2. Brno, 602 00, **Jiří Brandejs**, Cejl 101, tel.: 545213431, [DS,ES,PS,AP]
3. Brno, 603 05, **PERFEKT SERVIS s.r.o.**, Václavská 1, tel.: 543215059,602730632 [DS,ES,PS,AP]
4. Frydek Místek,738 01, **ELAS-S plus, s.r.o.**, J.Čapka 722, tel.: 558633254, [DS]
5. Havířov -Podlesí , 736 01, **Pavel Universal-ELEKTRO**, Junácká 1, tel.: 596410413, [DS,ES,ePS,AP]
6. Litoměřice, 412 01, **Elektroservis Jílek, Na Valech 36**, tel.: 416737666, 603877640,[DS,ES,PS,AP,MČT]
7. Lomnice nad Popelkou, 512 51, **Jaroslav Koudelka**, Za školou 1027, tel.: 723357252, [DS,ES]
8. Mladá Boleslav, 293 01, **ELEKTROSERVIS Mulač**, Staré Město 9, tel.: 326324721, [DS,ES]
9. Nový Jičín, 741 01, **MERENDA**-servis, Dolní Brána 652/10, tel.: 556702568, [DS,ES,PS,AP]
10. Olomouc, 772 00, **Richard Štěpánek**, Hodolanská 41, tel.:585313685, 604983006, [DS]
11. Ostrava - Mar. Hory, 709 00, **V. elektronik** , Sušilova 3, tel.:596627790, [DS]
12. Plzeň, 326 00, **Opravy elektro Petr Vacek**, Francouzská třída 44, tel.: 377449213, [DS]
13. Praha 5, **BMK servis**, Mahenova 164/2, tel.: 800231231,257314703, [DS,ES,PS,AP]
14. Praha 6, 160 00, **Bedřich Mayer**, Kladenská 260, tel.: 235355070, [DS]
15. Příbram, 261 01, **SERVIS-ELEKTRO**, Alois Dvořáček, Prokopská 14, tel.:318623613,[DS,ES,AP]
16. Třebíč, 674 01, **ELSO** Jan Liška , Žďárského 214, tel.: 568848400, [DS]

opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2012:

1.Bratislava,811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk

2. Tomášov,900 44, **ViVa servis**, 1.Mája 19, tel.024/9588555

3.Námestovo, 029 01, **ZMJ el. servis**, 029 01 Námestovo, Vavrečka 240, tel. 043/5522056, 0905247408, zmj@orava.sk

4.Prešov,080 06,**D-J servis,s.r.o.**, Šebastovská 17,tel. 051/7767666, grejtak.djservis@stonline.sk

5. Spišská Nová Ves, 052 01, **Villa Market s.r.o.**, Odborárov 49, 053 4421857,0907405455, villamarket.eta@villamarket.sk

17. Třinec, 739 61, **KUČERA** Břetislav, nám. Svobody 528,
tel.: 558335837, [DS,ES,PS,AP]
18. Tumor, 511 01, **Jan Havel**, Krajčůva 491, tel.:
481322002, [DS,ES,PS,AP]
19. Ústí nad Orlicí, 562 01, **ELEKTRON s. r.o.**,
Komenského 151, , tel.: 465523328, [DS,ES]
20. Zlín, 763 02, **KOFR-ELSPÓ** Ludmila Kočendová, U
Dráhy 144, tel.: 577102424,[DS]
21. Znojmo, 669 01, **Služba-družstvo invalidů**, Horní
Česká 23/200, tel:515223009, [DS]

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Tyčový mixér Eddy**
Tyčový mixér Eddy

Typ: **B-4270**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 616 111, fax: 465 616 151,
GSM brána: 602 181 000

Dovozce do SR: **Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina**
tel.: +420 465 616 111, fax: +420 465 616 151

Razítko prodeje a podpis prodáváče:
Pečiatka predajne a podpis predávача:

Datum prodeje / Dátum predaja:
Reklamace / Reklamácia:

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodeje):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):

KONTO
BRAVO

10

Eddy **B-4270**